

SAMSUNG

SAMSUNG

ELECTRONICS

DVD
VIDEO

DVD PLAYER
DVD-P728

AK68-00049V

TH

ENG

ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ

1. การติดตั้ง

เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์นี้ต้องใช้กระแสไฟฟ้าระบบที่แสดงไว้ที่ด้านหลังเครื่อง ให้ตั้งเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ตามแนวตั้งและวางไว้ในสถานที่ที่มีช่องระบายอากาศเพียงพอ(7-10ซม.) และอย่าปิดช่องระบายอากาศของเครื่อง ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักบนเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ห้ามวางส่วนประกอบบนพื้นบนเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ห้ามวางเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์กำเนิดความร้อนบนเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์อย่างเด็ดขาดในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เพราะแผ่นดิสก์ เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์นี้ออกแบบมาให้ใช้ติดต่อกันได้ โปรดใช้ของเครื่องนี้อยู่ในโหมด **STAND-BY** ไม่ได้ออกปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบยวดยานในกรณีที่คุณเลิกใช้งานเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์เป็นเวลานาน.

2. ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าสูงอย่าให้เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์โดนน้ำฝนหรือความเปียกชื้น อย่าวางแช่น้ำตลอด "ไม่" มีน้ำหยดและเครื่องกำเนิดความร้อนหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ หากเครื่องไม่ทำงานให้ถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเครื่อง ปิดสวิทช์เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ของที่บ้านภายในบ้านเท่านั้น "ไม่" ให้ใช้ทางอุตสาหกรรม หากเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ของท่านอยู่ในอาคารหนาว เช่น ระหว่างขนส่งช่วงฤดูหนาวให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงจนกว่าเครื่องจะมีระดับเดียวกับอุณหภูมิห้อง.

3. ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ห้ามเปิดฝาด้านหลังหรือถอดออกส่วนประกอบของเครื่องโดยเด็ดขาด อาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าสูงหรือสัมผัสกับแสงเลเซอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ห้ามซ่อม ปล่อยให้เลเซอร์หรือภายในเครื่องมีเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์กำลังทำงานอยู่

4. การเก็บรักษาแผ่นดิสก์

ข้อควรระวังในการเก็บรักษาแผ่นดิสก์ชิ้นเป็นศูนย์กลางส่วนที่เป็นศูนย์กลางควรมีมือ วางแผ่นดิสก์ลงในถาดโดยไม่ให้สัมผัสผิวหน้าของแผ่นดิสก์ ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยเริ่มจากศูนย์กลางของแผ่นดิสก์ออกสู่ด้านนอก เก็บไว้ในกล่องใส่แผ่นดิสก์ที่สะอาดและเก็บรักษาในแนวตั้ง ห้ามใช้ผ้าที่มีเส้นใยหรือผ้าที่มีเส้นใยต่าง ๆ ในการทำความสะอาดของแผ่นดิสก์ หากผิวพื้นแผ่นดิสก์สกปรกใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาด ต้องเช็ดแผ่นดิสก์ตามแนวรอบๆ มิฉะนั้นอาจเกิดรอยขีดข่วนและทำให้เกิดเสียงรบกวนขณะใช้แผ่นดิสก์.

5. แบตเตอรี่

ห้ามใช้ไฟฉายแอลกอฮอล์ที่มีสารเคมีที่อาจทำลายสิ่งแวดล้อมได้ ห้ามทิ้งถังด้านของเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ในถังขยะทั่วไป ควรติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนถ่านของเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์.





6. การเก็บรักษาฝาครอบของเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยให้ถอดปลั๊กไฟออกเมื่อทำความสะอาดทุกครั้ง


*ห้ามใช้ผ้าที่มีเส้นใยบนเนื้อหรือผ้าที่มีเส้นใยในการทำความสะอาด

*ใช้ผ้าครอบด้วยผ้านุ่ม


1




2




3



4




5



ข้อควรทราบก่อนการใช้งาน

ส่วนประกอบ



วิธีใส่ถ่านในรีโมทคอนโทรล

- เปิดฝาช่องใส่ถ่านซึ่งอยู่ ด้านหลังรีโมท
- ใส่ถ่านขนาด AA จำนวน 2 ก้อน
ให้แน่ใจว่าขั้ว + และขั้ว -
อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ปิดฝาช่องใส่ถ่านไว้ตามเดิม

กรณีที่รีโมทไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าขั้ว + และขั้ว -
ของถ่านอยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง หรือไม่
- ตรวจสอบว่าถ่านมีไฟหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามีสิ่งใดบังตัวส่ง
สัญญาณของรีโมทหรือไม่
- ตรวจสอบว่าถูกรบกวนจากการใช้
ไฟฟลูออเรสเซนต์ใน บริเวณ
ใกล้เคียงหรือไม่

สารบัญ

คุณสมบัติทั่วไป.....	6
ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์.....	7
รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง.....	8
รายละเอียดด้านหลังเครื่อง.....	9
ทำความรู้จักกับรีโมทคอนโทรล.....	10
การเลือกวิธีเชื่อมต่อ.....	12
การเล่นแผ่นดิสก์.....	14
การค้นหาและการกระโดดข้าม.....	16
การใช้ปุ่ม.....	17
การเล่นซ้ำ.....	18
การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามต้องการ.....	19
การเล่น S.FIT.....	20
การเล่นตามเซ็คเตอร์.....	21
การทำงานของ Disc View.....	22
การเลือกเสียงภาษาต่างๆ.....	23
การเลือกภาษาของคำบรรยายหรือคำแปล.....	24
การเปลี่ยนมุมมอง.....	25
การใช้ฟังก์ชันเล่นซ้ำโดยย้อนหลังทันที.....	26
การกำหนดสิ่งที่ต้องการ.....	27
การดึงภาพใกล้เคียงและการใช้ระบบเสียง 3D.....	28
การเล่น MP3.....	29
การใช้ Setup Menu.....	31
การตั้งโปรแกรมภาษา.....	32
การตั้งโปรแกรม Parental Control.....	34
การตั้งโปรแกรม Audio.....	35
การคิดค้นระบบเสียงรอบทิศทางของลำโพง.....	36
การตั้งโปรแกรม Display.....	37
การควบคุมโทรทัศน์โดยใช้รีโมท.....	38
คู่มือการแก้ปัญหา.....	39
ข้อมูลจำเพาะ.....	40

การติดตั้ง

การเชื่อมต่อ

พื้นฐานในการเล่น

ฟังก์ชันพิเศษ

การตั้งค่าภาษา

ข้อมูล

คุณสมบัติทั่วไป

เสียงชั้นเลิศ

Dolby ดิจิตอลที่ **Dolby Laboratories**
สร้างขึ้นมาจะให้เสียงสมจริงและชีวิตชีวา

จอภาพ

แสดงทั้งภาพ มาตรฐาน และภาพกว้าง (16:9)

ภาพชัด

ภาพสำคัญดูได้โดยใช้ฟังก์ชันภาพชัด

เล่นตามโปรแกรม

ท่านสามารถจัดตั้งแทร็คและเล่นได้ตามความต้องการ

การควบคุมการเล่นเฉพาะอย่าง

การควบคุมฟังก์ชันเล่นเฉพาะอย่างสามารถกำหนดให้เด็ก
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น

การดูภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงหรือรายการบาง
รายการซึ่ง เป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น

ฟังก์ชันเมนูบนจอ

ท่านสามารถเลือกภาษา(ออดิโอ/หัวข้อย่อ)
และเมนูจอในขณะที่ท่านบันทึกภาพยนตร์

การเล่นซ้ำ

ท่านสามารถเล่นซ้ำเพลงหรือภาพยนตร์ได้ง่ายโดยการกด
ปุ่ม REPEAT เท่านั้น

การป้องกันการลอกเลียนแบบ

- แผ่น DVD ส่วนใหญ่จะมีระบบป้องกันการลอกเลียนแบบ ด้วยเหตุนี้ท่าน
จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์กับเครื่องโทรทัศน์โดยตรงโดยไม่ต่อ
กับ VCR เมื่อต่อกับ VCR จะทำให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ยนไป
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากระบบการป้องกันการลอกเลียนแบบของแผ่นดิสก์
- สิทธิทางการค้าของผลิตภัณฑ์นี้ จะได้รับการคุ้มครอง
จากการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไมโครวิชั่น
การใช้เทคโนโลยีป้องกันการลอกเลียนแบบต้อง อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ไมโครวิชั่น
เทคโนโลยีดังกล่าวต้อง ใช้ภายในบ้านและ จำกัดบางสถานที่สำหรับการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าชม นอกจากนี้
ดังกล่าวแล้วต้องได้รับการอนุญาตจากไมโครวิชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรห้ามลอกส่วนประกอบหรือ
เปลี่ยนส่วนประกอบต่างๆ โดยเด็ดขาด

MP3

เครื่องนี้สามารถเล่นดิสก์ ที่สร้างจาก MP3 ไฟล์ได้

การเล่นซ้ำโดยย้อนหลังทันที

ฟังก์ชันนี้ ใช้เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ย้อนหลัง 10

วินาทีจากตำแหน่งปัจจุบันแล้วเล่นซ้ำ

สแกนไปข้างหน้า

การสแกนไปข้างหน้าจะสร้างภาพที่ขึ้นด้วยเส้นสแกนทวิ
คูณของภาพที่บันทึกแบบธรรมดา

รีโมคอนเล่นสะดวก

ท่านสามารถควบคุมเครื่องเล่นนี้ ได้อย่างง่ายดายด้วยการน
าเฉพาะฟังก์ชันที่ใช้บ่อยรวมเข้าด้วยกัน

หมายเหตุ

* ดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้:

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- DVD-RAM
- CDV
- SVCD, CVD

* ซุปเปอร์ออดิโอซีดีของขั้น HD.

* สำหรับเล่นเสียงเฉพาะ CDGs แต่ไม่ใช้การพิเศษ

* ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการบันทึกเสียงของดิสก์
เครื่องอาจไม่สามารถเล่นบางดิสก์ได้

- DVD-R
- DVD+RW, -RW
- CD-RW

ชนิดและลักษณะของแผ่นดิสก์

เครื่องเล่น DVD นี้สามารถใช้งานแผ่นดิสก์ที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้

ชนิดของแผ่นดิสก์ (เครื่องหมาย)	ประเภทของ งานบันทึก	ขนาดของ แผ่นดิสก์	เวลาที่เล่น (สูงสุด)	ลักษณะ
DVD 	เสียงและภาพ	12Cm	เล่นด้านเดียว 240 นาที เล่น สองด้าน 480 นาที	<ul style="list-style-type: none"> DVD ให้ภาพและเสียงที่ดี เยี่ยมเท่ากับระบบ Dolby Digital และ MPEG-2 การทำงานต่างๆ ของภาพ และเสียงสามารถเลือกได้ ง่ายจากคำสั่งบนจอภาพ
		8Cm	เล่นด้านเดียว 80 นาที เล่น สองด้าน 160 นาที	
VIDEO-CD 	เสียงและภาพ	12Cm	74 นาที	<ul style="list-style-type: none"> VIDEO-CD สมบูรณ์แบบ ด้วยคุณภาพ VHS และ เทคโนโลยี MPEG-1
		8Cm	20 นาที	
AUDIO-CD 	เสียง	12Cm	74 นาที	<ul style="list-style-type: none"> แผ่นเสียงบันทึกด้วยสัญญาณ Analog ทำให้มีเสียงรบกวน มากกว่า CD ซึ่งบันทึกด้วย สัญญาณ Digital ที่มีคุณภาพ เสียงดีกว่าเสียงรบกวน น้อยกว่า
		8Cm	20 นาที	

เครื่องหมายบนแผ่นดิสก์



• เลขที่รหัส
ผลิตภัณฑ์
อเมริกา,
Number

PAL

• ระบบ PAL ใช้ในประ
เทศอังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมนี และ
ประเทศไทย



• แผ่นดิสก์
ระบบ Dolby

STEREO

• แผ่นดิสก์
ระบบ
Stereo



• แผ่นดิสก์
Audio
ระบบ Digital



• ระบบ DTS




• MP3 ดิสก์

เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์

ทั้งเครื่องเล่น DVD และแผ่นดิสก์จะมีเลขที่รหัสผลิตภัณฑ์ รหัสนี้จะต้องสอดคล้องกัน มิฉะนั้น
จะเล่นแผ่นดิสก์ไม่ได้ เลขที่รหัสผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ที่ด้านหลังเครื่อง


รายละเอียดด้านหน้าเครื่อง



การควบคุมด้านหน้าเครื่อง

- 1. STANDBY/ON** (เปิด/ปิดเครื่อง)
 - เมื่อเสียบปลั๊กไฟเท่านั้น STANDBY/ON จะติด กดปุ่มนี้ไฟจะดับและเครื่องจะเริ่มทำงาน
- 2. HEADPHONES JACK**
 - ต่อสายหูฟังได้เพื่อฟังคนเดียว
- 3. HEADPHONES VOLUME**
 - ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟัง
- 4. DISC TRAY** (ถาดดิสก์)
 - กดปุ่มนี้เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์
- 5. DISPLAY** (จอแสดงการทำงาน)
 - เครื่องจะแสดงการทำงานจะปรากฏบนจอ
- 6. OPEN/CLOSE** (เปิด/ปิด ถาดดิสก์)
 - กดปุ่ม OPEN/CLOSE (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดและปิดถาดดิสก์


- 7. SCREEN FIT**
- 8. PLAY/PAUSE** (เล่น/หยุดชั่วคราว)
 - ใช้เริ่มเล่นหรือหยุดการเล่นแผ่นดิสก์ชั่วคราว
- 9. SKIP/SEARCH**
- 10. STOP** (หยุด)
 - ใช้หยุดเล่นแผ่นดิสก์
- 11. JOG/SHUTTLE**
 - Shuttle (ลูกบิดด้านนอก) - ใช้มือเครื่องเล่น DVD และ CD กรอเพนดิสก์หรือถาดดิสก์เร็ว
 - Jog (ลูกบิดด้านใน) - ใช้เพื่อเลื่อนเฟรมออกไปข้างหน้า/CD แทรก



จอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง

- 1. Angel Indicator** (เครื่องหมายองศา) สามารถเลือกมุมจากที่บันทึกด้วยกล้องหลายตัว
- 2. Disc type indicator** เครื่องจะบอกชนิดของแผ่นดิสก์
- 3. เครื่องหมายบอกการเล่น, Pause** (หยุดเล่นชั่วคราว), Forward (เดินหน้า)
- 4. สว่างเมื่อเปิดเสียงรอบทิศทาง 3D**
- 5. DVD :** Title number บอกหมายเลขของเรื่อง
- 6. DVD :** Chapter number บอกหมายเลขของ Chapter
- 7. Video /Audio CD :** Track number บอกหมายเลข Track ของ Video และ Audio
- 8. Repeat Play mode** บอกการเล่นซ้ำ
- 9. ออดีโอเข้าพุท PCM**
- 10. ดิสก์ Dolby Digital**
- 11. เข้าพุท DTS (Digital Theater System)**
- 12. ออดีโอเข้าพุท MPEG-2**
- 13. ไฟแสดงระบบ MP3**
- 14. หน้าจอแสดงข้อมูลอื่นๆ** ในการทำงานของเครื่องเช่น PLAY (กำลังเล่น), STOP (หยุด), LOAD (รับและแสดงข้อมูลของแผ่นดิสก์), no DISC : ไม่มีแผ่นดิสก์ในถาดดิสก์ OPEN : ถาดดิสก์เปิดอยู่ LOAD : เครื่องเล่นกำลังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดิสก์

รายละเอียดด้านหลังเครื่อง



ภาพแสดง



ด้านหลัง

- 1. DIGITAL AUDIO OUT JACK**
 - ใช้เป็นตัวนำภาพหรือใช้เข้ากับ Doby Digital Receiver โดยต่อกับเครื่องขยาย AV ซึ่งมีเครื่องถอดรหัส Dolby Digital หรือเครื่องถอดรหัส DTS.
- 2. ANALOG AUDIO OUT JACKS**
 - สายแยกช่อง 5.1 อนาล็อกอินพุตต่อกับลำโพง
- 3. MIXED AUDIO OUT JACKS**
 - ต่อกับ Audio input jacks ที่เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องรับ audio/video หรือ VCR
- 4. VIDEO OUT JACK**
 - ใช้สายต่อ Video เลียนที่ช่องนี้แล้วต่อไปที่ช่อง Video Input Jack ที่เครื่องรับโทรทัศน์
 - ตั้งสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ให้อยู่ในตำแหน่ง 525I(480I)
- 5. S-VIDEO OUT JACK**
 - ใช้สาย S-VIDEO ต่อจากช่องนี้ไปที่ S-Video Jack ที่เครื่องรับโทรทัศน์เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 - ตั้งสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ให้อยู่ในตำแหน่ง 525I(480I)
- 6. COMPONENT VIDEO OUT JACKS**
 - ใช้ช่องนี้ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ช่องเลือกเลือก Component Video In ช่องเลือกมีทั้ง Pr, Pb และ Y Video ถ้าใช้ร่วมกับ S-Video จะช่วยให้ได้ภาพที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเลือก
 - เมื่อเลือก 525P(480P) VIDEO โหมดแคเนนไปข้างหน้าจะทำงาน
 - เมื่อเลือก 525I(480I) VIDEO โหมดแคเนนทันทันจะทำงาน
- 7. VIDEO OUT SELECT SWITCH**
 - ใช้สวิตช์นี้ตั้งโปรแกรม Video Out
 - เมื่อเลือก 525P(480P) VIDEO OUT แล้ว VIDEO และ S-VIDEO จะไม่ทำงาน.

หมายเหตุ

- ให้อ่านวิธีคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านก่อนเมื่อเครื่องรับโทรทัศน์มีฟังก์ชันรับแคเนนไปข้างหน้า ถ้าคู่มือการใช้งานแสดงให้ท่านมีฟังก์ชันรับแคเนนไปข้างหน้าให้อ่านวิธีติดตั้งแคเนนไปข้างหน้าหน้าจอบนระบบเมนูในเครื่องรับโทรทัศน์
- เมื่อเลือก 525P(480P) VIDEO OUT แล้ว VIDEO และ S-VIDEO จะไม่ทำงาน.

ทำความรู้จักกับรีโมทคอนโทรล



รีโมทคอนโทรลเล่นส่ควาก

ทำความรู้จักกับรีโมทคอนโทรล

ปุ่มควบคุมการทำงานของ DVD

1. ปุ่ม **DVD POWER**
2. ปุ่ม **I.REPLAY**
 - ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อทำการเล่นภาพยนตร์ย้อนหลัง 10 วินาทีจากตำแหน่งปัจจุบัน
3. ปุ่ม **NUMBER**
 - นำรายการติดตั้งเครื่องเล่น DVD ขึ้นมา
4. ปุ่ม **SETUP**
5. ปุ่มปรับระดับเสียง
6. ปุ่มเลือกทีวี/วิดีโอ
7. ปุ่ม **ZOOM**
8. ปุ่มเล่น **S.FIT**
9. ปุ่ม **STOP**
10. ปุ่ม **MENU**
 - สำหรับเรียกดู Menu (รายการสำหรับให้เลือก) ของแผ่นดิสก์
11. ปุ่ม **TOP MENU**
12. ปุ่ม **ENTER/DIRECTION (UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT)**
 - ปุ่มนี้ทำงานโดยการจิ้มลงของสวิตช์
13. ปุ่ม **CLEAR**
 - ใช้ลบ Menu หรือเครื่องหมายแสดงการทำงานบนจอภาพปุ่ม
14. ปุ่ม **BOOKMARK**
15. ปุ่ม **REPEAT**
 - สำหรับเลือกเล่นซ้ำ Title (เรื่อง), Chapter (ตอน), Track, (ร้อง), Disc (แผ่นดิสก์) เดิม
16. เล่นเฟรมค่อนเฟรม
 - ในซีดีโหมดทำการค้นหาแทร็ค
17. ลูกบิด **SHUTTLE**
 - เล่นภาพแบบช้าหรือเร็ว
18. ปุ่ม **TV POWER**
19. ปุ่มเล่นภาพแบบช้า
20. ปุ่ม **3D SOUND**
21. ปุ่ม **OPEN/CLOSE**
22. ปุ่มเลือกช่อง
23. ปุ่มเล่นความชัดเตอร์
24. ปุ่ม **PLAY/PAUSE**
 - ใช้เริ่มเล่นและหยุดเล่นแผ่นดิสก์ชั่วคราว
25. ปุ่ม **SKIP**
 - สำหรับข้ามเรื่อง ตอน หรือ Track ที่ไม่ต้องการเล่น
26. ปุ่ม **RETURN**
 - ใช้เรียกกลับไปยัง Menu ก่อนหน้า
27. ปุ่ม **DISPLAY**
 - ใช้แสดงการทำงานของแผ่นดิสก์ในขณะนั้น
28. ปุ่ม **ANGLE**
 - ใช้สำหรับเลือกมุมกล้องที่ต้องการ
29. ปุ่ม **MODE**
 - สำหรับตั้งโปรแกรมคำสั่งปุ่ม
30. ปุ่ม **SUBTITLE**
31. ปุ่ม **AUDIO**
 - สำหรับเลือก Function ต่าง ๆ ของแผ่นดิสก์
32. ปุ่ม **REPEAT A-B**
 - สำหรับเลือกเล่นซ้ำ Title (เรื่อง), Chapter (ตอน), Track, (ร้อง), Disc (แผ่นดิสก์) เดิม A-B

การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการต่อเครื่องเล่น DVD เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ

การเตรียม


- ปิดเครื่องเล่น DVD เครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนต่อสายและถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD ด้วย

การต่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องเสียง

วิธีที่ 1




เครื่องขยายเสียง 2 ช่อง
ออกดีโอดิจิตอลเข้า




ออกดีโอดิจิตอลผสม

วิธีที่ 2




เครื่องขยายเสียงช่อง 5.1 ออก
แยกออกดีโอดิจิตอลเข้า




อนาล็อกออกดีโอดิจิตอลเข้า

วิธีที่ 3



เครื่องเล่น Dolby ดิจิตอล
ดิจิทัลออกดีโอดิจิตอลเข้า



เข้าที่พูด

AUDIO

DVD

การเลือกวิธีเชื่อมต่อ

การต่อเครื่องเล่น DVD กับเครื่องรับโทรทัศน์ (สำหรับ Video)

เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดรวมดาวมีจอกว้างและเครื่องฉาย ฯลฯ

วิธีที่ 1

วิธีที่ 2


วิธีที่ 3

วิธีที่ 4

เครื่องเสียง
ธรรมดา

ภาพสีคุณภาพ ดี ภาพสีคุณภาพดีขึ้น ภาพสีคุณภาพ ดีที่สุด ภาพที่คมชัดที่สุด

TV



ออกดีโอดิจิตอลเข้า วิดีโอดิจิตอลเข้า แจ็ค S-Video แจ็คส่วนประกอบวิดีโอ

- วิธีที่ 1 เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ Video Input Jack (ตั้งสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ให้อยู่ในตำแหน่ง 525I(480I) position.)
- วิธีที่ 2 เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้ S-Video Input Jacks (ตั้งสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ให้อยู่ในตำแหน่ง 525I(480I) position.)
- วิธีที่ 3 เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยใช้ Component Video Jack (ตั้งสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ให้อยู่ในตำแหน่ง 525I(480I) position.)
- วิธีที่ 4 เครื่องเล่น DVD ต่อกับ TV โดยการใช้นัยยะแทนไปข้างหน้า (ตั้งสวิตช์ VIDEO OUT SELECT ให้อยู่ในตำแหน่ง 525P(480P).)
 - เมื่อเลือก 525P(480P) VIDEO OUT แล้ว VIDEO และ S-VIDEO จะไม่ทำงาน
 - ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านวิธีการต่อสาย 4 วิธีข้างบนนี้อาจแตกต่างกันไปจากภาพก็ได้

หมายเหตุ

- ให้อ่านคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านก่อนต่อเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีฟังก์ชันระบบแทนไปข้างหน้า
- ถ้าคู่มือการใช้งานแสดงให้เห็นฟังก์ชันรับแทนไปข้างหน้า
- ให้อ่านวิธีติดตั้งระบบแทนไปข้างหน้าของระบบแทนไปข้างหน้าในเครื่องรับโทรทัศน์

หมายเหตุ


การเล่นแผ่นดิสก์

ก่อนเล่นแผ่นดิสก์

- เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ กดปุ่ม TV/Video เพื่อเลือกโปรแกรม Video
- เปิดระบบเครื่องเสียงและเลือก AUX, CD หรือ DVD

หลังจากเสียบปลั๊กเครื่องเล่น DVD ให้กดปุ่ม **DVD Power** ที่รีโมทคอนโทรลจะปรากฏ

ข้อความในกรอบช่วยมือถ้าต้องการเลือกภาษาใดให้กดปุ่มตามหมายเลขของภาษานั้น(จอภาพนี้จะปรากฏเฉพาะครั้งแรกที่เสียบปลั๊กเครื่องเล่น DVD)



การเล่นแผ่นดิสก์

- 1 ถ้ากดปุ่ม OPEN/CLOSE. ไฟเหนือปุ่ม STANDBY จะดับและถาดแผ่นดิสก์จะเลื่อนออก
- 2 ค่อยๆ วางแผ่นดิสก์ลงในถาดโดยให้ด้านที่มีตัวหนังสืออยู่ด้านบน
- 3 กดปุ่ม PLAY/PAUSE หรือ OPEN/PAUSE เลื่อนถาดใส่แผ่นดิสก์เข้า
- 4 การหยุดเล่นขณะที่เล่นแผ่นดิสก์ ถ้าต้องการหยุดให้กดปุ่ม STOP
- 5 การนำแผ่นดิสก์ออกจากถาดกดปุ่ม OPEN/CLOSE
- 6 การหยุดเล่นชั่วคราวกดปุ่ม PLAY/PAUSE หรือ STEP ที่รีโมทคอนโทรลซึ่งขณะที่กำลังเล่นอยู่
 - ภาพบนจอหยุดและไม่มีเสียง
 - ถ้าต้องการเล่นต่อให้กดปุ่ม PLAY/PAUSE อีกครั้ง

การเล่นแผ่นดิสก์

- 7 การเล่นภาพทีละเฟรม (Step Motion) (ยกเว้น CD)
- เมื่อหมุน JOG DIAL ท่านสามารถชมภาพเฟรมต่อเฟรมได้
- ทุกครั้งที่กดปุ่ม STEP ภาพ Frame ใหม่จะปรากฏขึ้น
 - ขณะที่ปุ่ม STEP ทำงานจะไม่มีเสียง
 - กดปุ่ม PLAY/PAUSE จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ

- 8 การเล่นภาพช้า (Slow Motion) (ยกเว้น CD)
- กดปุ่ม SKIP และค้างไว้เพื่อเลือกความเร็วของการเล่นระหว่าง 1/8X, 1/4X, หรือ 1/2X ของความเร็วธรรมดา
 - ขณะที่ปุ่มนี้กำลังทำงานจะไม่มีเสียง.
 - กดปุ่ม PLAY/PAUSE จะกลับไปเล่นภาพแบบปกติ.
 - ถ้าเล่น VCD จะไม่สามารถเล่นภาพช้าแบบถาวรได้.

การเล่นต่อ

เมื่อหยุดเล่นแผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะสามารถจำตำแหน่งที่หยุดเล่นได้ ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม PLAY อีกครั้งก็จะเล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดเล่นไว้ (ถ้าไม่ได้เอาแผ่นดิสก์ออก กดปุ่ม STOP 2 ครั้งหรือถอดปลั๊กไฟออก)

หมายเหตุ

- ถ้าอยู่ในคำสั่ง STOP ที่ตั้งไว้นานเกิน 30 นาที ระบบไฟจะดับโดยอัตโนมัติ
- หากทิ้งเครื่องไว้นานกว่า 30 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ (ฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ)
- ถ้าอยู่ในโหมด STOP มากกว่า 1 นาทีโดยปราศจากการเล่นฟังก์ชันใดๆ หน้าจอจะถูกกระตุกและเกิดอาการ Fade in และ Fade out และจะเล่นซ้ำเรื่อยๆ ไปแต่เมื่อกดปุ่ม PLAY จะกลับไปเล่นแบบปกติ
- เครื่องหมาย Ⓢ แสดงว่ามีการกดปุ่มสั่งการทำงานที่ผิดพลาด

การค้นหาและการกระโดดข้าม

ระหว่างการเล่นสามารถค้นหาตอน (Chapter) หรือ Track ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถกระโดดข้ามไปยังตอนที่เลือกไว้

การค้นหาผ่าน Chapter หรือ Track

- 1 ปัด shuttle dial ของรีโมทระหว่างการเล่นคลิก เปิด Jog/Shuttle ที่อยู่ด้านหลังแล้วสามารถทำการเล่นด้วยความเร็วหลายระดับได้หากต้องการใช้ปุ่มที่อยู่ด้านหลัง

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD/CD	2X, 4X, 8X

- ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ เสียงอาจจะมีอยู่ในโหมด 2X .


การข้าม TRACK

- 1 ระหว่างที่เล่นกดปุ่ม Next Skip (▶▶) หรือ Back Skip (◀◀).
 - ระหว่างที่เล่น DVD หากกดปุ่ม Next Skip สิ่งที่จะเล่นจะเลื่อนไปยัง Chapter ต่อไป ถ้ากดปุ่ม Back Skip จะกลับไปยังภาพแรกของ Chapter นี้ และหากกดปุ่ม Back Skip อีกครั้งหนึ่งจะกลับไปยังภาพแรกของ Chapter ก่อน
 - ระหว่างที่เล่น VCD 2.0 ด้วยโปรแกรม Menu Off, VCD 1.1 หรือ CD หากกดปุ่ม NEXT SKIP สิ่งที่จะเล่นจะเลื่อนไปยัง Track ต่อไป ถ้ากดปุ่ม BACK SKIP จะกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ TRACK ก่อนหน้านี้
 - สำหรับ VCD ที่ Track ยาวเกิน 15 นาที หากกดปุ่ม NEXT SKIP สิ่งที่จะเล่นจะเลื่อนไปยังข้างหน้า 5 นาที ถ้ากดปุ่ม BACK SKIP จะย้อนไปข้างหลัง 5 นาที

การใช้ปุ่ม


เมื่อเล่น DVD

- 1 ขณะที่เล่น DVD กดปุ่ม DISPLAY ที่รีโมทคอนโทรล
 - หัวข้อ หมายเลขของเซกเตอร์ เวลาที่เล่นไป ออดิโอ คำบรรยาย มุมถ่ายภาพ การเล่นซ้ำ และการควบคุม 3D ของปัจจุบันจะปรากฏ
 - ใช้ปุ่ม NUMBER เพื่อเข้าเรื่องอื่น แล้วกดปุ่ม ENTER
 - LEFT/RIGHT หรือปุ่ม NUMBER เพื่อเลือกหมายเลขของเรื่องและ Chapter กด ENTER อีกครั้ง
 - เมื่อต้องการจะใช้เวลาเริ่มเล่นกดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกหลังจากนั้นใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อตั้งเวลาและกดปุ่ม ENTER
 - ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเปลี่ยนค่าของออดิโอ คำบรรยาย มุมถ่ายภาพ การเล่นซ้ำ และการควบคุม 3D ของปัจจุบัน
 - ถ้าไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏกดปุ่ม DISPLAY อีกครั้ง



เมื่อเล่น CD/VCD

- 1 ขณะที่ทำการเล่น กดปุ่ม DISPLAY ของรีโมท
 - หมายเลขของแทร็ค เวลาที่เล่นไป ออดิโอ การเล่นซ้ำ และการควบคุม 3D ของปัจจุบันจะปรากฏ
 - เมื่อต้องการจะใช้เวลาเริ่มเล่นกดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือก ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อตั้งเวลาและกดปุ่ม ENTER
 - ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเปลี่ยนค่าของออดิโอ การเล่นซ้ำ และเสียง 3D ของปัจจุบัน
 - ถ้าไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏกดปุ่ม DISPLAY อีกครั้ง
 - * ในโหมด VCD 2.0 (โหมด MENU ON) เฉพาะการควบคุมระดับเสียงจะปรากฏบนหน้าจอ



หมายเหตุ

- เซกเตอร์คืออะไร
แผ่น DVD อาจถูกแบ่งออกเป็นหลายเซกเตอร์ (คล้ายกับแทร็คของออดิโอซีดี)
- Tittle คืออะไร
DVD จะมีเรื่องต่างๆหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่นแผ่นดิสก์ที่มีภาพยนตร์ 4 เรื่องแต่ละเรื่องก็ชื่อ Tittle

การเล่นซ้ำ

การเล่นซ้ำ Track, Chapter, Title ที่กำลังเล่นการเลือก (A-B) และการเล่นซ้ำสำหรับแผ่นดิสก์ทุกแผ่น (VCD/CD เท่านั้น)


เมื่อเล่น DVD

- 1 กดปุ่ม REPEAT
- 2 การเลือก Chapter, และ Title โดยใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT
- 3 กดปุ่ม ENTER
- 4 การกลับเข้าสู่การเล่นปกติให้กดปุ่ม REPEAT อีกครั้งหนึ่งแล้วกดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกปิดโปรแกรมแล้วกด ENTER


* ปุ่ม REPEAT A-B

- กดปุ่ม REPEAT (A-B) เพื่อเลือกจุดที่จะเริ่มทำการเล่นตามฟังก์ชัน (A)
- กดปุ่ม REPEAT (A-B) เพื่อเลือกจุดที่จะเสร็จสิ้นทำการเล่นตามฟังก์ชัน (B)
- เพื่อเลือกฟังก์ชันกดปุ่ม 'CLEAR' หรือ 'REPEAT (A-B)' อีกครั้งแล้วกดปุ่ม play เพื่อทำการเล่นด้วยความเร็วธรรมดาต่อไป
- ฟังก์ชัน A-B REPEAT ไม่สามารถตั้งจุด (B) ได้อย่างน้อยภายใน 5 วินาทีหลังจากตั้งจุด (A) แล้ว

DVD



VCD/CD




หมายเหตุ

- เครื่องเล่น DVD จะเล่นซ้ำเฉพาะในตอนหรือในเรียงแต่ CD และ VCD จะเล่นซ้ำได้ทั้งแผ่น หรือเฉพาะ Track ดูหน้า 29 การเล่นซ้ำ MP3 ดิสก์
- โปรแกรมเล่นซ้ำจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- ถ้าจบเรื่องหรือจบ Track ก่อนหยุดการเล่นซ้ำ (B) ตอนจบเรื่องหรือ Track จะเป็น (B) โดยอัตโนมัติ
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (คำสั่ง MENU ON) จะไม่สามารถเล่นซ้ำได้

การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามต้องการ


การเล่นตามโปรแกรม (DVD/VCD/CD)

- 1 กดปุ่ม MODE
- 2 ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกโปรแกรมแล้วกดปุ่ม ENTER
- 3 ใช้นปุ่ม UP/DOWN/ LEFT/RIGHT เพื่อเลือก Chapter หรือ Track แรกใส่ไว้ในโปรแกรม กดปุ่ม ENTER หมายเลขที่เลือกจะปรากฏในกรอบ Program order
- 4 กดปุ่ม PLAY/PAUSE แผ่นดิสก์จะเริ่มทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม



การเลือกเล่นตามต้องการ (DVD/VCD/CD)

- 1 กดปุ่ม MODE
- 2 ใช้นปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก Random แล้วกดปุ่ม ENTER แผ่นดิสก์จะเล่นตามต้องการ



หมายเหตุ

- การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามความต้องการจะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (คำสั่ง MENU ON) โปรแกรมเหล่านี้จะไม่ทำงาน
- กลับไปเล่นแบบปกติกดปุ่ม CLEAR

การเล่น S.FIT

การเล่น S.FIT

- 1 กดปุ่มเล่น S.FIT บนรีโมท
 - ท่านสามารถกำจัดแถบสีดำที่อยู่ข้างบนและข้างล่างของหน้าจอได้
 - หน้าจอจะไม่ทำงานเมื่อโคมดูมทำงาน(ท่านไม่สามารถกำจัดแถบสีดำที่อยู่บนหน้าจอได้) โคมดูมจะทำงานเมื่อ S.FIT ทำงาน.




หมายเหตุ

- ท่านสามารถรับอัตราภาพได้เฉพาะแผ่นดิสก์ฟอแมตสำหรับจอภาพหลายอัตราเท่านั้น
- ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานกับแผ่น DVD ที่ทำการบันทึกด้วยฟอร์แมตมัลติแองเกิ้ล
- สำหรับแผ่น DVD บางอย่างไม่สามารถกำจัดแถบสีดำได้เพราะอัตราภาพของแผ่น


การเล่นตามแซปเตอร์

การเล่นตามแซปเตอร์

- 1 ขณะที่ใช้เครื่องทำการเล่นดิสก์กดปุ่ม DIGEST
 - วินโดว์ 6 ช่องที่แสดงแซปเตอร์ต่างๆ จะปรากฏบนจอโทรทัศน์
 - วินโดว์ต่างๆจะแสดงการเล่นวินาทีแรกของแต่ละแซปเตอร์
- 2 กดปุ่ม UP/DOWN/LEFT/RIGHT เพื่อเลือกวินโดว์ที่ท่านชอบแล้วกดปุ่ม ENTER
 - วินโดว์ 6 ช่อง(แซปเตอร์) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอพร้อมกัน
 - กดปุ่ม SKIP เพื่อให้แสดงวินโดว์อีก 6 ช่องต่อไปหากภาพยนตร์มีแซปเตอร์มากกว่า 6 แซปเตอร์



ปุ่มข้าม



ฟังก์ชันนี้สูง

หมายเหตุ

- ท่านสามารถรีเล่น DVD จากแซปเตอร์ที่ท่านต้องการได้หลังจากย้ายไปภาพยังที่ต้องการแล้ว
- ฟังก์ชัน DIGEST อาจไม่ทำงานก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นดิสก์ที่ใช้


การทำงานของ Disc View

Index View (VCD)

Index View จะแสดงภาพของ Track ที่กำลังเล่นจำนวน 6 ภาพ

- 1 ระหว่างเล่นกดปุ่ม DIGEST
- 2 กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก Index View แล้วกดปุ่ม ENTER
- 3 เลือกภาพที่ต้องการ โดยกดปุ่ม UP/DOWN หรือปุ่ม LEFT/RIGHT
 - หากภาพยนตร์แทรคมกกว่าแทรก 6 ให้กดปุ่ม SKIP เพื่อไปที่ 6 แทรกหน้า

- 4 กดปุ่ม ENTER




Track View (VCD)

Track View จะแสดงตอนเริ่มต้นของแต่ละ Track และจะแสดงหมายเลขของ Track

- 1 ระหว่างเล่นกดปุ่ม DIGEST
- 2 กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือก Track View แล้วกดปุ่ม ENTER
- 3 เลือกภาพที่ต้องการ โดยกดปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT

- 4 กดปุ่ม ENTER



หมายเหตุ


- ในการเล่น DVD เมื่อกดปุ่ม TOP MENU จะทำให้ TITLE MENU ของแผ่นดิสก์จะทำงานในกรณีที่มีแผ่นดิสก์ที่มีจำนวน TITLE อย่างน้อย 2 TITLE
- ในการเล่น CD เมื่อกดปุ่ม TOP MENU จะเป็นการเข้าสู่โหมด INTRO และจะฟังเสียง INTRO ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละเพลงได้ประมาณเพลงละ 10 วินาที
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (คำสั่ง MENU ON) โปรแกรมเหล่านี้จะไม่ทำงาน

การเลือกเสียงภาษาต่างๆ

สามารถใช้ปุ่ม Audio เลือกเสียงภาษาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้ปุ่ม AUDIO

- 1 กดปุ่ม Audio
- 2 ในการเล่น DVD ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ ภาษาที่จะเลือกฟังเสียงและดูคำบรรยายหรือคำแปลจะปรากฏ เป็นอักษรย่อ
- 3 ในการเล่น VCD/CD ใช้ปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อเลือกระบบ Stereo, R Channel หรือ L Channel



หมายเหตุ



- โปรแกรมการเลือกภาษาขึ้นอยู่กับการบันทึกแผ่นดิสก์และไม่สามารถใช้ได้กับ DVD ทั้งหมด
- แผ่นดิสก์ DVD สามารถมีได้ถึง 8 ภาษา
- วิธีตั้งโปรแกรมให้ฟังเสียง ภาษาเดียวกันทุกครั้งในการเล่น DVD ให้ดูหัวข้อ "การตั้ง โปรแกรม ภาษา" หน้า 33

การเลือกภาษาของคำบรรยายหรือคำแปล

สามารถใช้นปุ่ม **Subtitle** เลือกภาษาของคำบรรยายหรือคำแปลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและ ง่ายดาย

การใช้นปุ่ม **Subtitle**

- 1 กดปุ่ม **SUBTITLE**
- 2 ใช้นปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกภาษาของคำบรรยายหรือคำแปลที่ต้องการ
- 3 ใช้นปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ **Subtitle** ปรากฏที่จอภาพหรือไม่
เมื่อเริ่มเล่น **Subtitle** จะยังไม่ปรากฏบนจอภาพ
ภาษาที่จะเลือกฟังและดูคำบรรยายหรือคำแปลจะปรากฏเป็นอักษรย่อ



หมายเหตุ

- โปรแกรมการเลือกภาษาขึ้นอยู่กับระบบบันทึกแผ่นดิสก์และไม่สามารถใช้ได้กับ DVD ทั้งหมด
- แผ่นดิสก์ DVD สามารถมีได้ถึง 32 ภาษา
- วิธีตั้งโปรแกรมให้คำบรรยายหรือคำแปลภาษาเดียวกันทุกครั้งทีเล่น DVD ให้ดูหัวข้อ “การตั้งโปรแกรมภาษา” หน้า 33


การเปลี่ยนมุมมอง

ถ้า DVD มีมุมมองหลายมุมในฉากเดียวจะสามารถเลือกมุมมองที่ต้องการดูได้

การใช้นปุ่ม **ANGLE**

ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมาย '**ANGLE**' ปรากฏที่มุมขวาบนของจอภาพหรือไม่

- 1 ถ้ามีเครื่องหมาย '**ANGLE**' ให้กดปุ่ม **ANGLE**
- 2 ใช้นปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือกมุมมองที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 3 กดปุ่ม **ANGLE** อีกครั้ง
เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏ




การใช้ฟังก์ชันเล่นซ้ำโดยย้อนหลังทันที

การใช้ฟังก์ชันเล่นซ้ำโดยย้อนหลังทันที (DVD)

หากพลาดภาพท่านสามารถชมใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ถ้าท่านกดปุ่ม **I. REPLAY**
เครื่องจะย้อนหลังไปประมาณ 10 วินาที
แล้วทำการเล่นใหม่

* ขึ้นอยู่กับคลิกฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานก็ได้



การกำหนดสิ่งที่ต้องการ

การกำหนดสิ่งที่ต้องการสามารถช่วยให้เลือกส่วนต่าง ๆ จาก DVD หรือ VCD (ถ้าตั้ง MENU OFF)
ทำให้ภาพที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว


การเลือกกำหนดสิ่งที่ต้องการ [DVD/VCD]

- 1 ขณะการเล่น กดปุ่ม **BOOKMARK**
ที่รีโมทจะมีเครื่องหมายปรากฏบนจอ
- 2 ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลื่อนไปยังเครื่องหมาย
icon ที่ต้องการเลือก
- 3 เมื่อพบส่วนที่ต้องการจะกำหนด กดปุ่ม **ENTER** แล้ว icon
จะเปลี่ยนเป็นตัวเลข (1, 2 หรือ 3)
- 4 กดปุ่ม **BOOKMARK**
เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏที่หน้าจอ



การเรียกดูฉากที่กำหนดไว้

- 1 ขณะการเล่น กดปุ่ม **BOOKMARK** ที่รีโมท
- 2 ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกฉากที่กำหนดไว้
- 3 กดปุ่ม **PLAY/PAUSE**
เพื่อกระโดดข้ามไปยังฉากที่กำหนดไว้



ฟังก์ชันระดับสูง

การยกเลิกโปรแกรม Bookmark

- 1 ขณะการเล่น กดปุ่ม **BOOKMARK** ที่รีโมท
- 2 ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกหมายเลข
BOOKMARK ที่ต้องการลบทิ้ง
- 3 กดปุ่ม **CLEAR** เพื่อยกเลิกหมายเลข
BOOKMARK กดปุ่ม **BOOKMARK**
เมื่อไม่ต้องการให้รายละเอียดปรากฏที่หน้าจอ


หมายเหตุ

- สามารถเลือกกำหนดไว้ได้ครั้งละ 3 ฉาก
- ถ้าใช้ VCD 2.0 (ถ้าตั้ง MENU ON)
จะไม่สามารถเลือกกำหนดส่วนที่ต้องการได้
- โปรแกรมกำหนดคอนที่ ต้องการ
จะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การคิงภาพใกล้และการใช้ระบบเสียง 3D

การคิงภาพใกล้ [DVD/VCD]


- 1 ขณะที่เล่นหรือหยุดชั่วคราวขณะกดปุ่ม ZOOM ที่รีโมทจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรากฏบนจอภาพ
- 2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN หรือ LEFT/RIGHT เพื่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของจอภาพที่ต้องการคิงภาพใกล้
- 3 กดปุ่ม ENTER
 - สำหรับ DVD สามารถคิงภาพได้ขนาด 2X/4X/2X ภาพปกติ
 - สำหรับ VCD สามารถคิงภาพได้ขนาด 2X ขนาดเท่าตัวอื่น



การใช้ระบบเสียง 3D

ระบบเสียงรอบทิศทาง จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบันทึก แผ่นดิสก์ การเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับระบบสเตอริโอ [Stereo] จะทำให้เสียงมีคุณภาพและเกิดระบบเสียงรอบทิศทางอย่างสมบูรณ์แบบเสียงระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อใช้เครื่องเล่น DVD กับระบบสเตอริโอ [Stereo] 2 ช่องทางผ่านสัญญาณ Analog (แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบ LPCM หรือ DTS จะไม่สามารถใช้ระบบเสียงนี้ได้ ถ้า DIGITAL OUTPUT ถูกตั้งเป็น BITSTREAM ใน SETUP MENU ระบบเสียง 3D จะไม่ทำงาน)

- 1 ขณะการเล่นอยู่กดปุ่ม 3D จะมีเครื่องหมาย 3D SOUND ปรากฏบนจอภาพ (คุณต้องแน่ใจว่า DIGITAL OUTPUT ถูกตั้งเป็น PCM)
- 2 กดปุ่ม UP/DOWN เพื่อเปิดหรือปิดระบบ 3D SOUND



หมายเหตุ


- แผ่นดิสก์ที่จะใช้ระบบ 3D SOUND ได้ต้องบันทึกด้วยระบบ DOLBY SURROUND หรือ DOLBY DIGITAL อย่างไรก็ตามแผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยระบบทั้งสองนี้บางแผ่นอาจจะไม่มีช่องสัญญาณเสียงก็ได้
- โปรแกรมการคิงภาพใกล้และการใช้ระบบเสียง 3D จะทำงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

การเล่น MP3

เมื่อใส่แผ่นดิสก์ MP3 ในเครื่องเล่นดีวีดี เครื่องจะเล่นไฟล์เพลงที่อยู่ในหมวดแรก

ฟังขั้นเล่น MP3

- 1 เพื่อกลับไปไฟล์เพลงแรก ดั้งนั้นกดปุ่ม RETURN เพื่อเล่นเมนูไฟล์เพลงที่อยู่ด้านขวามือของหน้าจอ หมวดเพลงที่อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ สามารถแสดงได้ถึง 10 หมวดเพลงในครั้งเดียวบนดิสก์ กดปุ่ม LEFT/RIGHT เพื่อนำหมวดเพลงไปบนหน้าจอ
- 2 ใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อเลือกหมวดเพลงที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ENTER. ใช้ปุ่ม UP/DOWN อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกไฟล์เพลง กดปุ่ม ENTER เพื่อทำการเล่นไฟล์เพลงที่เลือกไว้




การเล่นตามโปรแกรมและการเลือกเล่นตามต้องการ

กดปุ่ม MODE แล้วใช้ปุ่ม UP/DOWN เพื่อสลับระหว่างโหมด RANDOM กับ PROGRAM สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวให้อ้างอิงในหน้า 19

หมายเหตุ

- กดปุ่ม REPEAT เพื่อฟังเพลงในไฟล์ซ้ำ
- กดปุ่ม REPEAT อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากโหมดเล่นซ้ำ
- ขึ้นอยู่กับดิสก์โปรแกรมเล่นเฉพาะตอนอาจไม่ทำงานก็ได้
- เพื่อกลับไปทำการเล่นธรรมดา กดปุ่ม CLEAR
- SETUP MENU จะไม่ทำงานใน CD-R (MP3).



การเล่น MP3

เมื่อทำการเล่นดิสก์ MP3 ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

วิธีทำการเล่น **CD-R/MP3** เมื่อทำการเล่นดิสก์ **CD-R MP3** ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ :

- **ไฟล์ MP3** ต้องเป็นฟอร์แมต **ISO 9660** หรือ **JOLIET** ฟอร์แมต **ISO 9660** หรือ **JOLIET** เหมาะกับการใช้ใน **WINDOWS** และ **DOS** และยังใช้กับ **MAC** ก็ได้ ฟอร์แมตดังกล่าวจึงใช้กันอย่างกว้างขวาง
- **ชื่อไฟล์ของไฟล์ MP3** ไม่ให้เกิน 8 ตัว และมีนามสกุล **.mp3** ด้วย เมื่อตั้งชื่อไฟล์ให้อยู่ในฟอร์แมต ชื่อ **.mp3** และใช้ตัวอักษรไม่ให้เกิน 8 ตัว และหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษ (.,/,\,=,+) .
- **เมื่อทำการบันทึกไฟล์ MP3** ให้ใช้อัตราค่าสเปกตรัมไฟล์อย่างน้อย **128 Kbps** คุณภาพของเสียง **MP3** จะขึ้นอยู่กับอัตราค่าสเปกตรัมไฟล์ที่ท่านเลือก เพื่อให้คุณภาพเสียงในซีดี (ฟอร์แมต **MP3** ไฟล์) ต้องใช้อัตราค่าสเปกตรัมที่อยู่ในระหว่าง **128 Kbps** และ **160 Kbps** ถ้าหากใช้อัตราที่สูงกว่านี้ (เช่น **192 Kbps** หรือมากกว่านั้นอีก) จะมีโอกาสน้อยที่จะได้คุณภาพเสียงที่ดี และไฟล์ที่ใช้อัตราต่ำกว่าอัตราค่าสเปกตรัม **128 Kbps** ก็ไม่สามารถทำการเล่นได้เช่นเดียวกัน
- **ห้ามทำการบันทึก MP3** ไฟล์ที่มีเครื่องหมายป้องกันก่อนบันทึก ไฟล์บางชนิดมีเครื่องหมายป้องกันการก๊อปปี้ที่ผิดกฎหมาย ไฟล์ดังกล่าวได้แก่ **Windows Media** (ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ **Microsoft Inc**) และ **SDMI** (ลงทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของ **SDMI Foundation**)
- **เครื่องเล่นของท่านจะรับชมเพลงได้เฉพาะระดับเดียวเท่านั้น** ท่านจึงต้องเลือก :
-บันทึก **MP3** ไฟล์ทั้งหมดในราก(**root**) ของดิสก์
-และ/หรือเก็บไฟล์ตามประเภทของเพลงไว้ในหมวดต่าง ๆ (เช่น คัมภีร์ **rock jazz** เป็นต้น)
- **ข้อควรระวัง :** คำแนะนำข้างบนนี้ไม่สามารถรับรองได้ว่าการเล่น **MP3** ไฟล์ได้หมดหรือประกันคุณภาพของเสียงท่านต้องสังเกตเทคโนโลยีและวิธีการสำหรับการบันทึก **MP3** ไฟล์บน **CD-R-s** เพื่อทำให้เครื่องของท่านทำการเล่นไฟล์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (มีฉะนั้นอาจทำให้ลดคุณภาพเสียงและในบางกรณีไม่สามารถอ่านไฟล์ได้)

การใช้ Setup Menu

Setup Menu ช่วยให้สามารถกำหนดการทำงานของเครื่องเล่น **DVD** ให้เลือกภาษาที่ต้องการตั้งโปรแกรมป้องกันการชม [**Parental level**] และปรับเครื่องเล่นให้เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ได้

1 เมื่ออยู่ในโหมด **STOP** กดปุ่ม **SETUP** บนรีโมท

1 Language

- **PLAY MENU :** ใช้ตั้งโปรแกรมแสดงภาษาบนหน้าจอ ใช้คำสั่งนี้เพื่อเลือกภาษาที่จะแสดงบนหน้าจอ
- **DISC MENU :** ใช้ตั้งโปรแกรมภาษา ใช้คำสั่งนี้เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการสั่งให้แผ่นดิสก์ของเครื่องเล่น แสดง ออกมา
- **AUDIO :** ใช้ตั้งเสียงภาษาต่างๆ ใช้คำสั่งนี้เพื่อเลือกภาษาที่บันทึกไว้
- **SUBTITLE :** ใช้ตั้งภาษาของคำบรรยายหรือคำแปล ใช้คำสั่งนี้สำหรับเลือกภาษาที่คำบรรยายหรือคำแปลของแผ่นดิสก์จะแสดงออกมา



- **PARENTAL :** ใช้ตั้งโปรแกรมป้องกันการชม ใช้คำสั่งนี้สำหรับตั้งโปรแกรมป้องกันเด็กชมภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงและภาพยนตร์ที่เหมาะสมผู้ใหญ่เท่านั้น เป็นต้น

- **AUDIO :** ใช้ตั้งโปรแกรมเลือกระบบเสียง

- **DISPLAY :** ใช้ตั้งโปรแกรมแสดงการทำงาน ใช้คำสั่งนี้เพื่อเลือกชนิดของภาพตามที่ต้องการและเลือกข้อมูลและแสดงการทำงานต่างๆ

2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** ที่รีโมทเพื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการตามข้อ 1

3 กดปุ่ม **ENTER** เพื่อเลือกคำสั่งย่อยที่ต้องการ

กดปุ่ม **SETUP** อีกครั้งหนึ่งหลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว ข้อความบนหน้าจอจะหายไป

หมายเหตุ

- การใช้โปรแกรม **Setup Menu** บางโปรแกรมอาจไม่ทำงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์


เปลี่ยนภาษาการตั้งค่า

การตั้งโปรแกรมภาษา

เมื่อตั้งโปรแกรม **Player Menu**, **Disc Menu**, **Audio** และ **Subtitle** ไว้ล่วงหน้าเครื่องเล่นจะเล่นตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ทุกครั้ง

การใช้ Player Menu

- 1 เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม **SETUP** แล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **PLAYER MENU**
- 3 กดปุ่ม **ENTER**
- 4 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก 'ENGLISH'
- 5 กดปุ่ม **ENTER**
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปเป็น **SETUP MENU**
 - ถ้าจำเป็นต้องการให้ **SETUP MENU** ปรากฏให้กดปุ่ม **RETURN**



การใช้ Disc Menu Language

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนภาษาเฉพาะที่ปรากฏบนจอ **Disc Menu**


- 1 เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม **SETUP** แล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **DISC MENU**
- 3 กดปุ่ม **ENTER**
- 4 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก 'ENGLISH' ให้เลือก 'OTHER' ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
- 5 กดปุ่ม **ENTER** เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ **SETUP MENU**



การตั้งโปรแกรมภาษา


การใช้ Audio Language

- 1 เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม **SETUP** แล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 2 กดปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเข้าสู่โปรแกรม **AUDIO**
- 3 กดปุ่ม **ENTER**
- 4 กดปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก 'ENGLISH'
 - ให้เลือก 'ORIGINAL' ถ้าต้องการฟังภาษาที่ใช้ในการบันทึกแผ่นดิสก์
 - ให้เลือก 'OTHERS' ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการ
- 5 กดปุ่ม **ENTER**
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ **SETUP MENU**



การใช้ Subtitle Language

- 1 เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม **SETUP** แล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **SUBTITLE**
- 3 กดปุ่ม **ENTER**
- 4 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก 'ENGLISH'
 - ให้เลือก 'AUTOMATIC' ถ้าต้องการเลือกกำหนดการบรรยายหรือกำหนดภาษาเดียวกันเสียง
 - ให้เลือก 'OTHERS' ถ้าภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏอยู่ในรายการแผ่นดิสก์บางแผ่นอาจไม่มีภาษาที่ต้องการในการบันทึกแผ่นดิสก์จะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
- 5 กดปุ่ม **ENTER**
 - เมื่อเลือกภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับไปสู่ **SETUP MENU**



หมายเหตุ


- ถ้าภาษาที่เลือกไม่มีในแผ่นดิสก์เครื่องจะเล่นภาษาที่บันทึกไว้
- ถ้าต้องการลบ **SETUP MENU** หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม **RETURN**

เปลี่ยนภาษาได้

การตั้งโปรแกรม Parental Control

โปรแกรมนี้จะใช้กับ DVDs ที่มีการแบ่งระดับไว้ถึง 8 ระดับ เพื่อช่วยควบคุม DVDs ชนิดต่างๆ ที่บุคคลในครอบครัวจะเปิดชม

- 1 เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม **SETUP** รายการ
- 2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **Parental** กดปุ่ม **ENTER** หน้าจอจะปรากฏ **Parental Control**
- 3 ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือก **On** ถ้าต้องการใช้รหัสผ่านให้กด **ENTER** หน้าจอสำหรับใส่รหัสผ่านจะปรากฏขึ้น
- 4 ใส่รหัสผ่านรหัสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ยืนยันแล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง **Parental Control** จะปรากฏบนหน้าจอ
- 5 การกำหนดระดับการชม
การกำหนดระดับจะได้เฉพาะเมื่อเลือกคำสั่ง **Use Password** และ **On** การยกเลิกการควบคุมให้ใช้ปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือก **Off** ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือกตัวเลขกำหนดระดับแล้วกด **ENTER**
 - ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือกกำหนดระดับ (ตัวอย่างระดับ 6) และกด **ENTER** แผ่นดิสก์ที่มีระดับ 7 จะไม่สามารถเล่นได้
 - การยกเลิกการกำหนดระดับให้กดปุ่ม **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือก **Off** ใน **Use Password**
- 6 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
 - ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **Change Password** จอภาพ **Change Password** จะปรากฏขึ้น
 - ใส่รหัสผ่านใหม่แล้วใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง




e.g คัดตั้งในระดับ 6

หมายเหตุ

- ถ้าไม่ต้องการให้ **SETUP MENU** ปรากฏหรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม **RETURN**
- ถ้าลืมรหัสผ่านให้ดูที่ **Forget Password** ในคู่มือการแก้ปัญหาหน้า 38

การตั้งโปรแกรม Audio

- 1 เมื่ออยู่ในโหมด STOP กดปุ่ม **SETUP**
- 2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **AUDIO** แล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 3 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **LEFT/RIGHT**



1 DOLBY DIGITAL OUT

1. PCM: เปลี่ยนเป็นระบบเสียง PCM[2CH]48kHz/16Bit. เลือก PCM เมื่อใช้สัญญาณเสียง Analog Audio Output

2. BITSTREAM: เปลี่ยนเป็น Digital BISTREAM[5.1CH] เลือก BITSTREAM เมื่อใช้สัญญาณเสียง Digital Audio Output

หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่าเลือกสัญญาณ Digital Output ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่มีเสียง

3 DTS

1. OFF : ห้ามใช้สัญญาณดิจิตอล
2. ON : สัญญาณ DTS BITSTREAM ใช้ผ่านสัญญาณดิจิตอลเท่านั้น

5 2X SCAN AUDIO

1. OFF : ปิด 2X audio เมื่อตั้งโปรแกรม ON ใน **SETUP MENU** สำหรับ 2X SCAN AUDIO จะไม่มีเสียง ถ้าแผ่นดิสก์นั้นบันทึกด้วยระบบ LPCM, DTS หรือ MPEG-2
2. ON : เปิด 2X audio

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบ **SETUP MENU** หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม **RETURN**
- การผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Dolby Laboratories จะมีสัญลักษณ์ 'Dolby' และ double-D [DD] เป็นเครื่องหมายการค้า
- 'DTS' และ 'DTS Digital Out' เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Theater System, Inc.

เปลี่ยนเมนูที่คิดค้น

การติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางของลำโพง

- 1 กดปุ่ม **SETUP** ขณะที่อยู่ใน **Play mode** หรือ **Stop mode**
- 2 กดปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **AUDIO** แล้วกดปุ่ม **ENTER**
- 3 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **SPEAKER SETUP** แล้วกดปุ่ม **ENTER** หรือ กดปุ่ม **SPEAKER** ที่รีโมท
- 4 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** หรือ **LEFT/RIGHT** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม **ENTER**.



ตั้งโหมดลำโพง

- ถ้าระบบการทำงานของท่านเชื่อมกับลำโพงที่มีความถี่ต่ำกว่า 100 Hz ให้เลือก **Found** (แสดงเป็นตัวใหญ่ให้เห็น)
- ถ้าระบบการทำงานของท่านเชื่อมกับลำโพงโดยไม่มีความถี่ต่ำกว่า 100 Hz ให้เลือก **Found** (แสดงเป็นตัวเล็กให้เห็น) หากไม่เชื่อมกับอุปกรณ์ให้เลือก **Found** (แสดงเป็นตัวใหญ่ให้เห็น) สำหรับลำโพงทั้งหน้า (L/R)
- ถ้าท่านไม่มีลำโพงพิเศษให้เลือก **Not Found** (ไม่มีการแสดงให้เห็น)

การติดตั้งทดสอบ

สัญญาณเข้าที่พหูของการทดสอบจะเดินตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเริ่มจากลำโพงหน้า (ซ้าย)

ปรับช่องให้เข้ากับระดับเสียงของสัญญาณทดสอบที่ได้บันทึกไว้ของ

ระบบการทำงาน

หน้า(ซ้าย) กลาง → หน้า (ขวา) → ซับวูฟเฟอร์ →

รอบทิศทาง (ขวา) → รอบทิศทาง (ซ้าย)

หมายเหตุ


การลบ **SETUP MENU** จากหน้าจอ หรือการกลับไปสู่ **MENU** หน้าจอในขณะที่ตั้งโปรแกรม

กดปุ่ม **RETURN**

- สัญญาณเสียงต่ำ (subwoofer) ที่ทดสอบ จะต่ำกว่าลำโพงตัวอื่นๆ
- สัญลักษณ์ **MPEG Multichannel** เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้โดย **PHILIPS Corporation**

การตั้งโปรแกรม Display

- 1 เมื่ออยู่ในโหมด **STOP** กดปุ่ม **SETUP**
- 2 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือก **DISPLAY** และกดปุ่ม **ENTER**
- 3 ใช้ปุ่ม **UP/DOWN** เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **LEFT/RIGHT**



- 1 ขนาดของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านอาจแตกต่างกันไป
 - 1.4 : 3 LETTER BOX
ถึงแม้จะเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีขนาดหน้าจอร้อยละ 4 : 3 ก็สามารถใช้เลือกโปรแกรม 4 : 3 LETTER BOX เพื่อดูสิ่งที่เครื่องเล่น DVD เล่นสำหรับหน้าจอ 16 : 9 ได้ จะมีแถบสีดำอยู่ด้านบนและด้านล่างของจอ
 - 2.4 : 3 PAN-SCAN
เลือกโปรแกรมนี้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีขนาดหน้าจอร้อยละ 4 : 3 เมื่อต้องการชมเฉพาะส่วนกลางภาพที่ DVD เล่นสำหรับหน้าจอขนาด 16 : 9 (ภาพด้านซ้ายสุดและซ้ายสุด จะถูกตัดออกไป)
 - 3.16 : 9 WIDE :
สามารถชมภาพที่มีอัตราส่วน 16 : 9 ได้เต็มภาพ ถ้าใช้เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอกว้าง (widescreen TV.)
- 2 STILL MODE
ป้องกันภาพสั่นไหวและแสดงข้อความให้เลือกรูปภาพให้ภาพชัดเจนขึ้น
 1. FIELD : เลือก FIELD เมื่อ AUTO ตั้งค่าเสร็จ แล้วภาพยังสั่นไหว
 2. FRAME : เลือก FRAME เมื่อตั้งค่าเสร็จ แล้วภาพยังสั่นไหว แล้วต้องการให้ตัวอักษรขนาดเล็กชัดเจนขึ้น
 3. AUTO : เมื่อเลือก AUTO แล้ว FIELD/FRAME จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
- 3 SCREEN MESSAGES
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดโปรแกรม Screen Message
- 4 จอแสดงการทำงาน FRONT DISPLAY
ใช้ปรับความคมชัดของจอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง
 1. AUTO DIM : ทำให้จอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง มีแสงน้อยลงโดยอัตโนมัติขณะที่กำลังเล่น DVD
 2. DIM : ทำให้จอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง มีแสงน้อยลง
 3. BRIGHT : ทำให้จอแสดงการทำงานด้านหน้าเครื่อง งามชัดขึ้น
- 5 BLACK LEVEL
ใช้ปรับความคมชัดของจอภาพ
ท่านไม่สามารถปรับความสว่างของภาพได้ในกรณีนี้ที่เลือกวิธีโอเอชไอดีเอ็นดีต่อไป
- 6 NTSC Disc Output
"NTSC" หากมีช่องสายเข้า NTSC ช่องเดียวเท่านั้น
หรือไม่ก็ท่านเลือกได้เพื่อออกจาก "PAL 60 Hz"

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการลบ **SETUP MENU** หรือกลับไปยังหน้าจอระหว่างตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม **RETURN**

การควบคุมโทรทัศน์โดยใช้รีโมท

รีโมทสามารถจะควบคุม งานของ เครื่องรับโทรทัศน์ส่วนใหญ่ สร้างโปรแกรมรีโมทโดยการ
ใช้รหัสที่ตรงกับยี่ห้อของเครื่องท่าน

TV Codes	
CODE	BRAND
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

1 เปิดเครื่องรับโทรทัศน์

2 เล็งรีโมทของเครื่องเล่น
เลเซอร์ดิสก์ยังเครื่อง รับโทรทัศน์

3 ขณะที่คุณเปิดเครื่อง รับโทรทัศน์ลง
ใส่รหัสของยี่ห้อ

e.g. สำหรับซัมซุง_4 TVs

ในขณะที่กดปุ่มค้างไว้ตลอด

4 ด้เครื่องรับโทรทัศน์เปิดแสดงว่าคิดตั้งเสร็จ
แล้วใส่รหัสอื่นของยี่ห้อเดียวกัน
ถ้าหากรหัสแรกไม่ทำงาน

5 เพื่อใช้งานเครื่องรับโทรทัศน์ให้อ้างอิง
“การใช้ปุ่มฟังก์ชันเครื่องรับโทรทัศน์”
ในหน้า 11

หมายเหตุ

- รีโมทไม่อาจควบคุม งานของ เครื่องรับโทรทัศน์ทุกรุ่นได้ที่แสดง ดังตาราง

คู่มือการแก้ปัญหา

กรุณาอ่านคู่มือก่อนเรียกใช้บริการเพื่อแก้ปัญหา

ปัญหาที่พบบ่อย	การปฏิบัติ	หน้า
ใช้รีโมทแล้วเครื่องไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบไฟฉายของรีโมทอาจต้อง เปลี่ยนใหม่ • รีโมทใช้งานได้ในระยะไม่เกิน 20 ฟุต • เอาถ่านไฟฉายออกและกดปุ่มหนึ่ง หรือ หลายปุ่มค้างไว้สักครู่ รีโมทจะจัดข้อมูล ภายในใหม่ ใส่ถ่านไฟฉายและลองใช้ อีกครั้ง 	P4
แผ่นดิสก์ไม่เล่น	<ul style="list-style-type: none"> • ต้องแน่ใจว่าใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มี ป้ายอยู่ด้านบน • ตรวจสอบเลขที่รหัสผลิตภัณฑ์ [Region Number] ของ DVD 	P7
ช่องคลื่นเสียง 5.1 บันทึกเสียงไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> • ช่องคลื่นเสียง 5.1 จะบันทึกเสียงได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้ 1) เครื่องเล่น DVD ต่อกับเครื่อง วิทยุเสียงที่ใหม่เหมาะสม ถูกต้อง 2) แผ่นดิสก์บันทึกด้วยช่องคลื่นเสียง 5.1 • ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์ที่ใช้เล่นตามออกจำหน่ายว่า “Dolby 5.1 ch” หรือไม่ • ตรวจสอบการต่อเชื่อมระบบเสียงและการทำงานของระบบ ถูกต้องหรือไม่ • ในรายการ SETUP ตั้งค่าได้อีโอเข้าที่ไปที่ Bitstream หรือไม่ 	P12
เครื่องหมาย icon ปรากฏบนหน้าจอ	<ul style="list-style-type: none"> • สัญลักษณ์หรือการทำงานขณะนั้น ไม่สมบูรณ์เพราะ 1. Software ของ DVD กำหนดไว้ 2. Software ของ DVD ไม่ตอบสนองสัญลักษณ์ (เช่น มุมกล้อง) 3. คุณลบการตั้งค่าการใช้ไม่ได้ 4. มีการเรียกหาเรื่อง [Title] หรือหมายเลข Chapter หรือการกำหนดเวลาซึ่งอยู่นอกระบบ 	P15
ไม่ปรากฏ Disc Menu	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มี Menu หรือไม่ 	P31~32
คำสั่งแสงแตกต่างจากการ เลือกใน SETUP MENU	<ul style="list-style-type: none"> • การทำงานด้วยคำสั่งที่ได้เลือกไว้ใน SETUP MENU อาจผิดปกติ ถ้าหากว่าแผ่นดิสก์ไม่ได้แปลคำสั่งทำงานให้ตรงกัน 	P31~37
อัตราส่วนหน้าจอเปลี่ยน แปลงไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> • อัตราส่วนหน้าจอถูกกำหนดด้วย DVDs 	P37
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • ต้องแน่ใจว่าเลือกสัญญาณดิจิตอลที่ถูกต้องในคำสั่ง Audio Options 	P36
ลิ้นรหัสผ่าน	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่มเปิดโดยไม่ถือ มีแผ่นดิสก์แล้วกดปุ่ม STOP และปุ่ม PLAY ที่ด้านหน้าเครื่องพร้อมกันประมาณ 3 นาที จะปรากฏ Select Menu Language บนหน้าจอให้กดปุ่มเลือกภาษา กดปุ่ม SETUP ที่รีโมทเพื่อเลือกคำสั่ง Parental ขณะนี้คำสั่งถูกเปิดออกมาแสดงให้เห็น กดปุ่ม DOWN เพื่อเลือกโปรแกรม กด ENTER และรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นจากนั้น ต้องตั้งระดับการชมและกำหนดรหัสผ่านใหม่ 	P34
ถ้ามีปัญหาอื่นเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> • กลับไปดูคำอธิบายวิธีการใช้งานของเครื่องในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ แล้วทำตามขั้นตอนทั้งหมดใหม่ อีกครั้ง • ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งที่ใกล้ที่สุด 	

พ้ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	ระบบไฟ	AC 110~240 V, 50/60 Hz
	อัตราการใช้ไฟ	16 W
	น้ำหนัก	2.8 Kg
	ขนาด	430mm X 240mm X 79mm
	ช่วงอุณหภูมิ	+5°C ถึง +35°C
แผ่นดิสก์	ช่วงความชื้น	10 % ถึง 75 %
	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	ความเร็ว : 3.49m/sec. เวลาที่ใช้แผ่นสูงสุด (แผ่นด้านเดียว : Single Layer Disc) : 135 นาที
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 1.2 ถึง 1.4m/sec. เวลาที่ใช้แผ่นสูงสุด : 74 นาที
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	ความเร็ว : 1.2 ถึง 1.4m/sec. เวลาที่ใช้แผ่นสูงสุด : 20 นาที
	VCD : 12Cm	ความเร็ว : 1.2 ถึง 1.4m/sec. เวลาที่ใช้แผ่นสูงสุด : 74 นาที [Video และ Audio]
ช่องจ่าย สัญญาณ	Composite Video Component Video	1 ช่องทาง : 1.0 Vp-p [75Ω load] Y : 1.0 Vp-p [75Ω load] Pr : 0.70Vp-p [75Ω load] Pb : 0.70 Vp-p [75Ω load]
	S-VIDEO	ความเข้มของแสง : 1.0 Vp-p [75Ω load] ความเข้มของสี : 0.286 Vp-p [75Ω load]
ช่องจ่าย ออกดีโอ	2 ช่องทาง	ขวา (1/L) ซ้าย (2/R)
	* การตอบสนองต่อ ความถี่	48 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz ถึง 44 kHz
	* S/N Ratio	110 dB
	* ช่วงไดนามิกเรนจ์	100 dB
	* ความผิดเพี้ยน	0.004%

* : ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
- น้ำหนักและขนาดในข้อมูลจำเพาะโดยประมาณ